



Horní hrana v jedné rovině cca 50mm nad terémem
 Betonové patky připravit bez kotvicích prvků
 Doporučená hloubka založení cca 600mm pod terémem